

WMF KÜCHENminis[®]

Kuhalo vode 0,8l



Upute za uporabu

Važne sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina ako su pod nadzorom ili su upućeni kako koristiti uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina ili bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Uređaj i priključni vod držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti ili nedostatka iskustva i / ili znanja ako su pod nadzorom ili su upućeni na način uporabe uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ako je kabel za napajanje uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slično kvalificirana osoba.
- Neispravan popravak može ugroziti korisnike.
- Uređaj rabite samo s pripadajućom bazom.
- Držite uređaj i priključni vod van dosega djece mlađe od 8 godina.
- Voda može iscuriti iz uređaja ako ste stavili previše vode ili niste dobro postavili poklopac.
- Ne uranjajte vrč ili bazu u vodu.
- Ovaj uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvima i sličnim sredinama, nije namijenjen za npr.
 - Osoblje kuhinje u trgovinama, uredima i drugim poslovnim prostorima; na farmi; za goste hotela, motela i ostalih turističkih objekata;
 - U ustanovama noćenje i doručak.
 - Uređaj nije namijenjen striktno komercijalnoj uporabi.

Prije uporabe

Pažljivo pročitajte upute za uporabu koje sadrže Upute za uporabu, čišćenje i brigu o uređaju.

Čuvajte ove upute za uporabu na sigurnom mjestu i prenesite na bilo kojeg sljedećeg korisnika zajedno s uređajem. Imajte na umu i informacije o jamstvu na stranici kraj uputa za uporabu.

Mjere opreza moraju se poštivati tijekom uporabe.

Tehnički podaci

Napon: 220-240V ~ 50-60Hz

Potrošnja energije: 1650-1960W

Klasa zaštite: I

Dodatne sigurnosne informacije

- Uređaj bi trebao biti priključen samo na uzemljene utičnice koje su ugrađene u skladu s propisima. Priključni vod i utikač moraju biti suhi.
- Nemojte povlačiti ili stegnuti priključni vod preko oštih rubova. Nemojte ga ostaviti viseći. Zaštitite od topline i ulja.
- Prestanite koristiti uređaj i / ili ga odmah odspojite iz utičnice ako je:
 - uređaj ili mrežni kabel oštećen;
 - uređaj nije nepropustan;
 - postoji sumnja na grešku nakon ispuštanja uređaja ili slično.
- U takvim slučajevima, pošaljite uređaj za popravak.
- Ambalaža i plastična vrećica nije igračka za djecu, držite podalje od njih.
- Ne stavljajte kuhalo na vruće površine, kao što su vruće ploče ili slično, ili blizu otvorenog plamena. Može se otopiti.
- Nemojte postavljati uređaj na vodonepropusne površine. Prskanje vode može ga oštetiti
- Nemojte koristiti uređaj pod osjetljivim namještajem. Oslobođanje pare od vrenja može oštetiti namještaj.
- Nikada nemojte ostaviti uređaj u radu bez nadzora.
- Nemojte uključivati uređaj bez vode.
- Napunite samo čistom vodom, a ne mlijekom, kavom itd.
- Ne pomičite uređaj tijekom rada i ne povlačite mrežni kabel.
- **Oprez:** uređaj je vruć. Opasnost od opekлина od izbacivanja pare. Samo držite vruće kuhalo za ručku i ne otvarajte poklopac prilikom lijevanja.
- Uvijek potpuno ispraznite. Nemojte ostavljati preostalu vodu u uređaju tijekom dugog vremenskog razdoblja.
- Mrežni utikač treba isključiti ako
 - ako se tijekom uporabe pojave kvarovi,
 - prije čišćenja i njege,
 - nakon uporabe.
- Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu koja je posljedica zlouporabe, neispravne uporabe ili nepravilnih popravaka
- U takvim slučajevima zahtjevi za jamstvom također su isključeni.



45% Uštede prostora*

43% Uštede resursa*

45% Uštede energije*

100 % Učinkovitost

* U usporedbi s LONO kuhalom za vodu

Potvrđeno od strane technikzuhausa.de. Uštede resursa odnose se na uporabu materijala i količinu transporta.

Mjerenje uštede energije pomoću vode za kuhanje do automatskog zatvaranja pri maksimalnoj količini vode

Početak

Temeljito očistite unutrašnjost vrča prije prve uporabe. Da biste to učinili, otvorite poklopac pritiskom na tipku na ručki.

Umetak u kljunu za ulijevanje osigurava zadržavanje većih čestica kamenca prilikom izlijevanja.

Nepotrebna duljina priključnog voda može se spremati na dno baze.

Spojite mrežni utikač u uzemljenu utičnicu.

Ulijte željenu količinu vode do Max linije. Zatvorite poklopac. Samo na taj način automatsko kuhanje radi pouzdano.



Stavite vrč na bazu na bilo kojem mjestu. Sada možete pritisnuti tipku za uključivanje ispod ručke.

Prekidač napajanja se uključuje samo ako je vrč na bazi.

Nemojte koristiti vodu iz prvog procesa vrenja za pripremu hrane.

Automatsko isključivanje

Automatsko zaustavljanje kuhanja isključuje uređaj kratko nakon kuhanja vode.

Vrijeme zaustavljanja se produžuje ako je posuda napunjena s tek malo vode.

Ako je potrebna samo topla voda, proces zagrijavanja uvijek može biti zaustavljen pritiskom na prekidač . Isključivanje se odvija automatski ako se vrč podigao iz baze.

Zbog funkcionalnih razloga neka kondenzacija može izaći iz otvora na dnu ručke do ruba baze. To se događa zbog tehničkih razloga i ne umanjuje sigurnost uređaja.

Sigurnosni sustav

Termostat štiti kuhalo od pregrijavanja uslijed slučajnog rada bez vode

isključivanjem uređaja.

Neophodno je da se vrč ohladi prije punjenja vodom.

Ako prvi termostat ne radi ispravno zbog nepravilne uporabe, dodatno ograničivač temperature osigurava pouzdanu zaštitu.

Čišćenje i održavanje

Izvadite mrežni utikač i pustite da se uređaj ohladi. Nemojte uroniti uređaj u vodu, ali ga očistite vlažnom krpom s malo sredstva za pranje posuđa i zatim osušite.

Nemojte koristiti oštre spužvice i sredstva za čišćenje.

Vrč je izrađen od nehrđajućeg čelika. Ukoliko se ipak pojave mrlje hrđe, to su samo naslage nanasene na površinu. Odmah ih treba ukloniti sa sredstvom za čišćenje inoxa.

Filter za kamenac može se ukloniti za čišćenje kada je poklopac otvoren. Da biste to učinili, pritisnite gornju stezaljku prema gore. Prilikom umetanja stavite filter u sredini baze, a zatim ga gurnite naprijed na svoje mjesto.

Uklanjanje kamenca

Redovito čistite uređaj od kamenca pomoću visokokvalitetnog sredstva za uklanjanje kamenca. Pratite upute proizvođača, osobito s obzirom na naknadno ispiranje s bistrom vodom, što je jako važno! Prikadna sredstva za uklanjanje kamenca sadrže inhibitore koji štite uređaje od oštećenja na brtve i površine, ne uzrokuju dodatne naslage i nemaju okus. Nemojte koristiti sredstva za uklanjanje kamenca koji su neprikladni za vaš uređaj (kao što su tvari koje se temelje isključivo na octu ili limunskoj kiselini). Naše jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebom neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca ili nepridržavanja uputa za uklanjanje kamenca. Čuvajte sredstva za uklanjanje kamenca izvan dosega djece i pazite da ih ne udahnite prilikom čišćenja kamenca.

Samo za uporabu u UK

- Ovaj proizvod isporučen je s utikačem od 13 A sukladan BS 1363 koji je ugrađen u mrežni kabel. Ako priključak nije prikladan za utičnice ili treba zamijeniti, imajte na umu sljedeće. Ako je utikač je koji se ne može preusmjeriti, izrežite ga iz mrežnog kabela i odmah ga odložiti. Nikad ga ne umećite u utičnicu jer postoji veliki rizik od električnog udara.
- Zamjena utikača priključnog voda mora se obaviti prema sljedećim uputama:

Upozorenje – Ovaj uređaj mora biti uzemljen!

Važno: Žice u ovom mrežnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim kodom:
zelena/žuta: Uzemljena

plava: Neutralna

smeđa: Živa

Budući da boje žica u mrežnom vodu ovog uređaja ne odgovaraju boji oznake koje identificiraju stezaljke u utikaču, postupite kako slijedi:

- Žica koja je u boji zelene i žute mora biti spojena na terminal koji je označene slovom E ili simbolom zemlje ili u boji zelene ili zelene i žute boje,
- žica koja je obojena plavom mora biti spojena na terminal označen s slovom N ili crne boje,
- žica koja je obojana smeđom mora biti spojena na terminal označen s slovom L ili crveno u boji. Ako se koristi utikač 13A (BS 1363), mora biti ugrađen u osigurač od 3 A sukladan BS 1362 i mora biti odboren od ASTE. Ako se koristi bilo koja druga vrsta utikača, uređaj mora biti zaštićen osiguračem od 5 A u utikaču ili adapterom ili na razdjelnoj ploči. Ako ste u nedoumici – kontaktirajte kvalificiranog električara.
- Nikad ne koristite utikač bez zatvaranja poklopca osigurača.



Uređaj udovoljava europskim direktivama 2014/35 / EC, 2014/30 / EC i 2009/125 / EC.



Ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati s normalnim otpadom iz domaćinstva na kraju njegova vijeka trajanja, ali se mora isporučiti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Materijali se mogu ponovno upotrijebiti u skladu s njihovom identifikacijom. Bit će to važan doprinos zaštiti našeg okoliša recikliranjem korištenih uređaja.

Raspitajte se za odgovarajuće odlagalište na vašem području.

Podložno promjenama

