

WMF KÜCHENminis[®]
Mini sjeckalica



Upute za uporabu



Opis

1. Poklopac s pulse tipkom
2. Posuda 0,3L
3. Inox nož
4. Motor

Važne sigurnosne napomene

Uređaji mogu koristiti osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe bez iskustva i / ili nedostatak znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o tome kako uređaj radi sigurno i razumiju moguće opasnosti.

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Uređaj i njegov priključni vod treba držati dalje od djece.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj je važno odspojiti s napajanja kada je ostavljen bez nadzora ili zbog greške tijekom rada, prije montaže, rastavljanja ili čišćenja.
- Ako je priključni vod ovog uređaja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegla opasnost.
- Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim noževima, prilikom pražnjenja posude i čišćenja.
- Očistite nakon uporabe sve površine koje su došle u kontakt s hranom. Slijedite napomene u poglavlju "Čišćenje i održavanje"
- Uređaj nije namijenjen za uporabu u slijedećim situacijama.
 - za osoblje kuhinja u uredima, trgovinama, i ostalim radnim okruženjima
 - na farmama
 - za goste u hotelima, prenoćištima i ostalim turističkim smještajima
- Pazite na noževe koji su vrlo oštri.

Prije uporabe

- Blender se smije koristiti samo za svrhu za koju je proizveden u skladu s ovim uputama. Stoga pažljivo pročitajte upute za uporabu prije puštanja u pogon. One pružaju upute za korištenje, čišćenje i održavanje uređaja.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ako upute nisu proučene
- Čuvajte upute za uporabu dobro i prenesite ih na sljedećeg korisnika zajedno s uređajem. Imajte na umu i informacije o jamstvu na adresi na kraju.
- Uređaj nije namijenjen komercijalnoj uporabi, nego samo za pripremu hrane u kućanstvima.
- Pridržavajte se sigurnosnih uputa tijekom uporabe.

Tehnički podaci

Nazivni napon: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potrošnja energije: 300 W

Klasa zaštite: II

Sigurnosne upute

- Uređaj je namijenjen kratkim sesijama rada. Nakon 30 sekundi uporabe pustite da se malo ohladi.
- Spojite uređaj samo na ispravno instaliranu i prikladno uzemljenu utičnicu. Vod i utikač moraju biti suhi.
- Ne povlačite priključni vod preko oštih rubova, nemojte dopustiti da se objesi preko radne ploče i zaštitite ga od vrućine i ulja.
- Ne uključujte uređaj ako je prazan.
- Ne uklanjajte poklopac ako je nož u radu.
- Noževi su jako oštri i oprezno s njima rukujte.
- Uređaj mora biti isključen i odspojen od napajanja.
- Nemojte koristiti uređaj i / ili odmah uklonite mrežni utikač ako su uređaj ili mrežni kabel su oštećeni, sumnjate na kvar nakon pada ili sličnog incidenta. Svakako se obratite servisu nakon takvih situacija.
- Nemojte uranjati kućište s motorom u vodu.
- U slučaju zlouporabe, pogrešnog rada ili nepravilnog popravljivanja, ne prihvaćamo odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu. Zahtjevi s jamstva također su isključeni u takvim slučajevima
- Uređaj nije namijenjen komercijalnoj uporabi.

Uporaba

Sjeckalica je namijenjena sjeckanju hrane poput luka, češnjaka, tvrdog sira, oraha, začinskog bilja, suhog voća i mesa. Pazite da je hrana narezana na komade prije stavljanja u posudu.

Opres: ne može se svaka vrsta hrane puniti do znake max.

Recept

Meso	max 70 g
Orasi	max 100 g
Sir	max 60 g

Početak

Očistite uređaj prije uporabe kako je opisano u poglavlju "Čišćenje i održavanje" prije nego što dođu u kontakt s hranom..

- Postavite spremnik (2) na pogonsku jedinicu (4) i zaključajte ga tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Budite sigurni da je spremnik (2) pravilno postavljen, pogledajte oznake na pogonskoj jedinici (4) kao i na spremniku (2).
- Postavite nož od inoxa (3) u utor na dnu spremnika (2).
- **Upozorenje:** Nož (3) je oštar Iz tog razloga uvijek pričvrstite zaštitni poklopac kada oštrica (3) nije u uporabi i podignite jedinicu noža (3) samo s plastičnom ručkom.
- Dodajte grubo sjeckanu hranu u posudu (2) ne više od oznake MAX i zatvorite poklopac (1) okrenutim u smjeru kazaljke na satu. Provjerite je li poklopac (1) ispravno postavljen.
- Nakon spajanja mrežnog utikača, pritisnite tipku za pulsiranje na poklopcu (1) u više kratkih radnji dok nije dobiven željeni rezultat. Nemojte pritisnuti tipku puls više od 30 sekunde jer je uređaj namijenjen samo za rad na kratko vrijeme.
- Pričekajte dok se nož od nehrđajućeg čelika (3) potpuno zaustavi prije uklanjanja poklopca (1).

Sigurnosna funkcija

Motor procesora će se pokrenuti samo ako su spremnik (2) i poklopac (1) ispravno spojeni. Poklopac (1) se ne može ukloniti dok je uređaj u radu.




Zaštita od preopterećenja

Uređaj je opremljen zaštitom od preopterećenja. To sprječava oštećenje motora preopterećenjem. Ako se uređaj isključi tijekom rada, postupite na sljedeći način:

- Izvucite mrežni utikač i pustite da se uređaj ohladi oko cca. 20-30 minuta.
- Kada se hladi, ponovno utaknite mrežni utikač u utičnicu i nastavite s radom

Čišćenje i njega

Nakon uporabe izvadite mrežni utikač. Nikada ne uranjajte pogonsku jedinicu (4) u vodu, jednostavno ju obrišite izvana s vlažnom krpom. Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Pazite pri čišćenju da se ne ozlijedite na oštri nož (3). Preostali dio hrane može doći u utor noža. Uklonite nakon svake uporabe.

	 Pranje u perilici posuđa	 Pranje ispod vode	 Brisanje s vlažnom krpicom
Poklopac (1)	✓	✓	✓
Posuda 0,3L (2)	—	✓	✓
Inox nož (3)	✓	✓	✓
Motor (4)	—	—	✓

Samo za uporabu u UK

- Ovaj proizvod isporučen je s utikačem od 13 A sukladan BS 1363 koji je ugrađen u mrežni kabel. Ako priključak nije prikladan za utičnice ili treba zamijeniti, imajte na umu sljedeće. Ako je utikač je koji se ne može preusmjeriti, izrežite ga iz mrežnog kabela i odmah ga odložiti. Nikad ga ne umećite u utičnicu jer postoji veliki rizik od električnog udara.
- Zamjena utikača priključnog voda mora se obaviti prema sljedećim uputama:

Upozorenje – Ovaj uređaj mora biti uzemljen!

Važno: Žice u ovom mrežnom vodu obojene su u skladu sa sljedećim kodom:

zelena/žuta: Uzemljena

plava: Neutralna

smeđa: Živa

Budući da boje žica u mrežnom vodu ovog uređaja ne odgovaraju boji oznake koje identificiraju stezaljke u utikaču, postupite kako slijedi:

- Žica koja je u boji zelene i žute mora biti spojena na terminal koji je označene slovom E ili simbolom zemlje ili u boji zelene ili zelene i žute boje,
- žica koja je obojena plavom mora biti spojena na terminal označen s slovom N ili crne boje,
- žica koja je obojana smeđom mora biti spojena na terminal označen s slovom L ili crveno u boji.
- Ako se koristi utikač 13A (BS 1363), mora biti ugrađen u osigurač od 3 A sukladan BS 1362 i mora biti odobren od ASTE. Ako se koristi bilo koja

druga vrsta utikača, uređaj mora biti zaštićen osiguračem od 5 A u utikaču ili adapterom ili na razdjelnoj ploči. Ako ste u nedoumici – kontaktirajte kvalificiranog električara.

- Nikad ne koristite utikač bez zatvaranja poklopca osigurača.



Uređaj udovoljava europskim direktivama 2014/35 / EC, 2014/30 / EC i 2009/125 / EG.



Sukladnost prema EN60335 klauzuli 11 potvrđena je korištenjem slijedećeg recepta: 240g mrkve + 360g vode

Operacija: 10 sekundi uključeno, isključeno 1 min

Ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati s normalnim otpadom iz domaćinstva na kraju njegova vijeka trajanja, ali se mora isporučiti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Materijali se mogu ponovno upotrijebiti u skladu s njihovom identifikacijom. Bit će to važan doprinos zaštiti našeg okoliša recikliranjem korištenih uređaja.

Raspitajte se za odgovarajuća odlagališta na vašem području. Podložno promjenama